

Новинка

DTEC
LIGHTING SYSTEMS



Brite

Оригинальное гибкое решение для
светодиодного освещения

<https://stomshop.pro>





Handmade
in Sweden

Ясная голова — залог отличной работы

Светильник с элегантным дизайном освещает ваше рабочее место. Он создает идеальные условия для творчества и для работы, требующей концентрации. Каждый день.

Только представьте, что утром вы спешите на работу с воодушевлением. У вас есть преимущество: вы работаете в оптимальных условиях. Вы трудитесь с максимальной отдачей и после рабочего дня чувствуете себя прекрасно. Вы полны сил, ведь ваши глаза не устают в течение дня. И все это благодаря светильнику, дающему высококачественный свет.

Brite освещает ваш рабочий день.



Brite



Brite Mid



Brite Duo



Модель	BR80	BR40	BR160
Лампа	LED, 106 Вт	LED, 53 Вт	LED, 212 Вт
Освещенность	8000 люкс/0,6 м	4800 люкс/0,6 м	3850 люкс/1,2 м
Цветовая температура	3000 К, RA > 90, или 6500 К, RA 86	3000 К, RA > 90, или 6500 К, RA 86	3000 К, RA > 90, или 6500 К, RA 86
Размеры	1 200 x 235 x 45 мм	640 x 235 x 45 мм	1 200 x 650 x 45 мм
Вес	5 кг	3 кг	2 x 5 кг

Качественное освещение на первом месте

Модель Brite является источником неслепящего, бестеневого и мерцающего света. Этот свет буквально струится, заряжая вас хорошим настроением и бодростью. Светильник создает исключительно качественное освещение. Он будет служить вам долго: лампы работают примерно 50 000 часов.

Мягкие формы направляют поток света

Световые потоки двух параллельных ламп направлены к центру, где они объединяются, создавая мягкое и бестеневое освещение. Модель снабжена пультом дистанционного управления (приобретается отдельно), благодаря которому вы сможете регулировать яркость освещения, а при затемнении свет не будет мерцать. Светильник был разработан промышленными дизайнерами, знающими толк в эргономике освещения.

Приемлемая цена

Создавая Brite, мы в первую очередь думали о цене. Мы хотели объединить доступность и высочайшее качество. Результатом нашей работы стала модель Brite, выполненная в минималистичном стиле. Она создает качественное освещение и не имеет излишеств.

Не требует ухода и безопасен для здоровья

Светильник оснащен встроенными высококачественными светодиодными модулями, имеет герметичную конструкцию. Грязь и бактерии не проникают внутрь, поэтому светильник не требует особого ухода. В конструкции использован алюминий, что защищает светильник от электрических и магнитных полей.