



Pro Wash/Dry

Многоступенчатая автоматизированная система мойки для экспертов в сфере стоматологии



Скорость

Благодаря технологии механической струи цикл мойки деталей займет не более 10 минут.

Простота

Простые и понятные элементы управления с сенсорным экраном

Чистота

Благодаря автоматическим насосам вам не потребуется взаимодействовать со спиртом.

Автоматизированная двухэтапная мойка и сушка

Механическая струя

ПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

Благодаря высокоскоростному двигателю со скоростью вращения более 10000 об./мин, патентованная технология механической струи (Mechanical Jetting) позволяет быстро подавать перемешанный спиртовой раствор (ИПС) на детали, отпечатанные на 3D-принтере, используя всего 500 мл ИПС.

10-минутный цикл мойки

Благодаря эффективности, достигаемой за счет очистки механической струей, SprintRay Pro Wash/Dry совершает полный двухэтапный цикл мойки и сушки всего за десять минут.

Установить и забыть

Поместите рабочую платформу SprintRay или корзину для мойки в специальный отсек и нажмите Start. Pro Wash/Dry автоматически выполнит двухэтапную мойку, а затем высушит детали.



Работать с ИПС просто

Все по науке: строить догадки больше не придется

Предварительно откалиброванные гидрометры погружаются в чистый ИПС и всплывают, когда он становится грязным. При своевременной замене ИПС модели всегда будут чистыми.

Эффективность, о которой стоит рассказать всем

Pro Wash/Dry для работы достаточно всего 0,5 л ИПС. Спирт можно направить из одной камеры в другую простым нажатием кнопки.

Удобный слив ИПС

Зафиксируйте шланг до щелчка, таким образом создав водонепроницаемое уплотнение - и обеспечив эффективный и безопасный слив ИПС.