

● Автоматическая установка для выварки воска Waro-Ex 12

Эффективная выварка воска



Техническая информация

Установка Waro-Ex 12 соединяет в себе всестороннюю компетентность, многолетний опыт и самые современные технологии для производства конечного продукта самого высокого качества. С помощью совершенной установки со встроенным ручным душем возможно обрабатывать до 12 полукювет одновременно в полностью автоматическом режиме. За счет современного многофункционального дисплея при простейшем программировании обеспечиваются различные функции и воспроизводятся рабочие процессы. Установка Waro-Ex 12 предназначена для долговременной эксплуатации. Она отличается эффективностью в эксплуатации, оснащена программируемым таймером и системой автоматического удаления воска. Электронный индикатор уровня воды обеспечивает повышенную безопасность.

- напольная установка предназначена для обработки до 12 полукювет
- информативный многофункциональный дисплей
- высокая эффективность в эксплуатации за счет программируемого таймера и системы автоматического удаления воска
- изготовлена полностью из нержавеющей стали
- визуальный и звуковой индикатор уровня воды
- не требует специального ухода

Технические характеристики и принадлежности

Wapo-Ex 12	№ 170987
Напряжение*	220-240 В / 50/60 герц
Потребление энергии	12 А
Мощность	макс. 3300 Вт
Габариты без ручного душа (Ш/В/Гл)	650 x 900 x 620 мм
Габариты с ручным душем (Ш/В/Гл)	650 x 1600 x 620 мм
Вес	87 кг
Уровень шума	≤ 70 дБ (А)
Емкость для воды	около 50 л
Подача воды	4,5 л/мин
Высота слива воды	470 мм

Комплект поставки	№
Ручной душ на штативе	830145
Сервис-пакет (растворитель накипи и воска)	170330
Шланг подачи воды с перекрывающим клапаном и уплотнением	830011
Сливной шланг с хомутиком Ø 12-20x9	320061 / 322006
Ручной душ с уплотнением	830160
2 корзинки для кювет	2 x 830205
2 крышки	830230 / 830235
Принадлежности	№
Сервис-пакет (растворитель накипи и воска)	170330

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения



Важнейшие преимущества

- обработка до 12 полукувет
- простота эксплуатации
- высокая надежность и долговечность
- корпус из нержавеющей стали
- высокая эффективность в эксплуатации за счет программируемого таймера и системы автоматического удаления воска

www.wassermann-dental.com

 **WASSERMANN**
DENTAL-MASCHINEN
Die Basis für Ihr Labor

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · D-21031 Hamburg
Тел.: +49 (0)40 730 926-0 · Факс: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com

www.stomshop.pro